



ACCESS

УСТАНОВЩИКИ С КАБИНОЙ ДОСТУПА



Система ACCESS включает в себя **кабину**, обеспечивающую **полный доступ внутрь** оборудования, что облегчает выполнение работ по проверке, техническому обслуживанию и очистке.

Во время работы многочисленные окна позволяют наблюдать снаружи за тем, что происходит в любой момент времени, а также **проверить** оборудование **без необходимости остановки производственного процесса**.

Система ACCESS гарантирует полную видимость с «нулевым» доступом к подвижным частям. Система безопасности позволяет избежать открывания дверей и других средств доступа во время работы машины.



УСТАНОВЩИКИ С ДОСТУПНОЙ КАБИНОЙ

Описание кабины

Полностью закрытая кабина: «нулевой» доступ

Два типа звукоизоляции: 80 дБ(А) или 75 дБ(А)

Удобные панели, **открываемые только при остановленной машине: максимальная безопасность**

Два типа отделки панелей: **сталь с полимерным покрытием или нержавеющая сталь AISI 304**

Многочисленные окна: **обеспечивают постоянный контроль внутренней части оборудования без останова линии**



Кабина из нержавеющей стали для установщика модели N-35 с интегрированным моноблочным питающим бункером



Кабина из нержавеющей стали для установщика модели POSIPUCKS-15



Кабина из нержавеющей стали для установщика модели N-12



Кабина из стали с полимерным покрытием для установщика модели MONOCHUTE-45 с интегрированным моноблочным поворотным направляющим устройством

Преимущества POSIMAT

Кабина ACCESS может использоваться с оборудованием ручной смены комплекта «N», оборудованием, которое может настраиваться как POSIFLEX-A (автоматическая регулировка) или POSIFLEX-M (ручная регулировка), и оборудованием Monochute и Multichute. Более подробная информация об указанных системах смены комплекта и позиционирования содержится в соответствующих каталогах. За дополнительной информацией вы также можете обращаться к нам.