


# N

## СМЕНА КОМПЛЕКТА ВРУЧНУЮ



Смена комплектов ячеек и воронок, предназначенных для различных видов бутылок, выполняется вручную.

Смена комплекта **без инструментов** и **без необходимости вмешательства квалифицированного персонала.**



**Быстрая** смена комплекта всего за несколько минут.

Система смены комплекта используется в установщиках серии ACCESS (защитная кабина, обеспечивающая доступ внутрь) и серии MASTER (стационарная защита). *Более подробно см. в соответствующем каталоге.*



## ПРИНЦИП РАБОТЫ


Смена комплекта производится без инструментов. Отсутствует необходимость привлечения квалифицированных специалистов. Замену ячеек и воронок могут выполнять операторы линии за короткий промежуток времени.




ЗАМЕНА ЯЧЕЕК



ЗАМЕНА ВОРОНОК




## МАРКИРОВКА



Во избежание использования неправильных комплектов на них нанесена цветовая маркировка.

## ХРАНЕНИЕ



Для хранения ячеек и воронок компания POSIMAT в качестве опции поставляет держатели комплектов.